



คู่มือการใช้งานโทรศัพท์มือถือเบื้องต้น (OPPO)

จัดทำโดย

ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

คู่มือการใช้งานโทรศัพท์มือถือโอปโปต้น (Oppo)

1.การถ่ายภาพหน้าจอ (Screen capture)

- การถ่ายภาพหน้าจอปัจจุบัน

วิธีที่ 1 กดปุ่ม เปิด/ปิด และ ลดเสียง ค้างไว้ประมาณ 2 วินาทีหน้าจอจะกะพริบเป็นสีขาว และหากคุณเปิดเสียงไว้คุณจะได้ยินเสียงซัดเตอร์

วิธีที่ 2 ทำทางการจับภาพหน้าจอไปที่ การตั้งค่า > การใช้ท่าทางและการเคลื่อนไหว แล้วเปิด ทำทางการจับภาพหน้าจอ จากนั้นใช้นิ้วสามนิ้วปาดหน้าจอขึ้นหรือลงเพื่อถ่ายภาพหน้าจอ

- การถ่ายภาพหน้าจอแบบยาว

การจับภาพแบบยาวจะอนุญาตให้คุณใช้แถบเลื่อนเพื่อจับภาพข้อความปมการสนทนาทั้งหมดในกล่องข้อความปมหรือเว็บไซต์แบบเต็มได้ สำหรับ ColorOS 3.1 สามารถจับภาพหน้าจอยาวได้ถึง 40 หน้า


1. กดปุ่ม เปิด/ปิด และ ลดเสียง ค้างไว้ประมาณ 2 วินาที หรือ กวาดหน้าจอลงด้วยนิ้วสามนิ้วเพื่อจับภาพ



2. กดที่ภาพ กดจับภาพหน้าจอแบบยาว จากนั้นเลื่อนหน้าขึ้นหรือลงและหยุดจนกว่าคุณจะเสร็จสิ้นการจับภาพเนื้อหาทั้งหมดที่คุณต้องการ

3. กด เสร็จสิ้น เพื่อสร้างภาพหน้าจอแบบยาว รูปภาพจะถูกบันทึกไว้ในแอมป์รูปภาพ

2. การใช้เบอร์ฉุกเฉินและการแจ้งเตือนฉุกเฉิน



- การเพิ่มเบอร์ฉุกเฉิน

เลือก [หมายเลขฉุกเฉิน] แล้วเลือก  เพิ่มผู้ติดต่อในกรณีฉุกเฉิน สามารถเลือกจากรายชื่อผู้ติดต่อที่มีอยู่ได้ เลือก [เพิ่ม] เมื่อจะเพิ่มเบอร์ฉุกเฉินโดยสามารถเพิ่มผู้ติดต่อได้สูงสุด 3 ราย หมายเลขฉุกเฉินเฉพาะในพื้นที่จะถูกเพิ่มไว้อยู่แล้ว เช่น 191




- การตั้งค่าแจ้งเตือนฉุกเฉิน (Emergency SOS)

สามารถใช้งานได้สำหรับอุปกรณ์ ColorOS 5.2 ขึ้นไป ในการใช้คุณสมบัติฉุกเฉิน SOSไปที่ [ตั้งค่า]> [ความปลอดภัย]> [ฉุกเฉิน SOS]> อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไข > [ยอมรับ] หรือ [ยกเลิก] หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข



- การเปิดใช้งานหมายเลขเริ่มต้นอัตโนมัติ (Auto Dial the Default Number)


เลือก [Auto Dial the Default Number] ให้เป็นสีเขียวและนับถอยหลัง 3 วินาทีที่จะเปิดใช้งาน การโทรเรียกหมายเลขเริ่มต้น จะเริ่มขึ้นเมื่อการโทรเบอร์ฉุกเฉิน SOS ที่ตั้งไว้ไม่มีการตอบสนอง



- การเปิดใช้งานการส่งข้อความฉุกเฉิน (SOS Message)


จะมีการส่งรูปภาพและการบันทึกเสียงไปยังเบอร์ฉุกเฉินที่ได้ตั้งค่าไว้ สามารถตั้งค่าได้โดยเลือก [Send Pictures of Surroundings] หรือ [Send a 5s Audio Recording of the Surroundings] เพื่อเปิดใช้งาน

หมายเหตุ : ทั้งสองนี้จะแสดงหลังจากเปิดใช้งานส่งข้อความ SOS เท่านั้น



- การเรียกใช้งานแจ้งเตือนฉุกเฉิน (Emergency SOS)

กดปุ่มเปิด/ปิด (Power) 5 ครั้งติดต่อกันเพื่อเริ่มต้นการโทรฉุกเฉิน SOS
ตั้งค่าได้โดยเลือก [Press the Power Button Repeatedly For
Emergency Call]



3.การสมัคร Gmail

เริ่มสมัคร Gmail โดยเข้าไปที่ <https://accounts.google.com/signup> จากนั้นกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วจึงกด ถัดไป (Next) ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมด จะได้ Gmail เรียบร้อย

The screenshot shows the 'สร้างบัญชี Google' (Create Google Account) page. It features several input fields: 'ชื่อ' (First name), 'นามสกุล' (Last name), 'ชื่อผู้ใช้' (Username) with a '@gmail.com' placeholder, 'รหัสผ่าน' (Password) with a strength indicator, and 'ยืนยัน' (Confirm). A blue 'ถัดไป' (Next) button is at the bottom right.

This screenshot shows the 'ยินดีต้อนรับสู่ Google' (Welcome to Google) page. It includes a dropdown for 'หมายเลขโทรศัพท์ (ไม่บังคับ)' (Phone number (optional)), a text field for 'ที่อยู่อีเมลสำรอง (ไม่บังคับ)' (Secondary email address (optional)), and a date of birth selector with 'วัน' (Day), 'เดือน' (Month), and 'ปี' (Year) fields. A 'เกิดไป' (Next) button is at the bottom right.

This screenshot shows the 'รวมข้อมูล' (Review information) page. It contains a paragraph of text explaining data collection, a 'คุณควบคุมได้' (You control it) section with a 'ตัวเลือกเพิ่มเติม' (More options) link, and a 'ยินยอมรับ' (I agree) button. The footer includes 'ไทย' (Thailand), 'ความช่วยเหลือ' (Help), 'ส่วนบุคคล' (Privacy), and 'ข้อกำหนด' (Terms).

The screenshot shows the 'Google Account' dashboard. It features a profile picture with the letter 'k', a 'Welcome, [Name]' message, and a 'Manage your info, privacy and security' section. Below that is a 'Privacy & personalisation' section with a 'Manage your data & personalisation' link.